

## Plissé & Duette®

### Rengöring:

Tvätta i en mild tvättmedelslösning i ca 30°C, skölj ordenligt, tryck ihop textilen och pressa ut vattnet. Gardinen ska inte droppa vatten. Häng upp fuktig och håll stängd under torkning. Öppna och stäng gardinen flera gånger under torkningen för att förhindra att vecken klibbar ihop. Använd ej strykjärn.

För motoriserade eller vevmanövrerade gardiner är det viktigt att se till att de mekaniska delarna inte utsätts för tvättmedel eller vatten.

OBS! Dessa tvättråd gäller ej metalliserade textilier och ytbehandlade mörkläggningsgardiner.

### Viktigt!

Använd ej kaustiska eller alkaliska medel vid rengöring av fönsterram och glas om dessa kan komma i direkt eller indirekt (kondensation) kontakt med gardinen. Kondensation kan uppstå om ventilationen blir otillräcklig (anvisningar om mellanrum finns i monteringsinstruktionen). Vi tar ej ansvar för textilskador som uppstår till följd av vattendroppar eller insektsekkrement.

Plissé och Duette® är endast avsedda för användning i uppvärmda rum och har inte designats för användning utomhus eller i badhus. Motoriserade gardiner är inte lämpade för fuktiga platser (badhus, växthus, badrum). Vid sådana installationer gäller inte garantin.

---

## Rullgardin

### Rengöring:

För alla våra vävar utom de med metalliserad baksida rekommenderar vi att ni dammsuger dem eller torkar av dem med en väl utkramad, fuktig trasa. En väv med metalliserad baksida ska endast dammsugas. Undvik att gnugga med den fuktiga trasan då detta kan leda till ljusare fläckar eller "ringar" i väven.

De vanligaste orsakerna till att en väv får fläckar är först och främst insekter men även fönsterputsmedel. Försök att undvika båda. Strykjärn ska aldrig användas på någon väv.

### Användande:

Rullgardinen manövreras med kulkedja, vevreglage eller motordrift. Vid nedkörning ska man vara uppmärksam på att inga hinder är i vägen som kan slå i vävens bottenlist. Skulle bottenlisten stoppas för tidigt på grund av något hinder kan väven komma till skada. Inställda värden på motorn får ej ändras. Detta ska utföras av behörig personal.

---

## Lamellgardin

### Rengöring:

Polyester – Rengör med borste och torka med fuktig trasa.

Glasfiber/PVC – Torka med fuktig trasa.

### Underhåll:

Hårdvarusystemet är underhållsfritt.

---

## Gardiner

### Rengöring:

Gardiner bör helst ej tvättas, utan vädras i första hand. Tvättinstruktioner finns på respektive gardinlängd och kvalitet.

OBS! Plocka ur eventuell gardintyngd från gardinens ficka, innan tvätt. För att inte orsaka skada på tvättmaskin eller tyg.

---

## Persienner

### Rengöring:

Persienner rengörs bäst med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Om du ska tvätta dina lameller, använd då gärna diskmedel och rikligt med ljummet vatten. Viktigt att därefter torka lamellerna nog.

Rengör aldrig persiennerna med kemikalier. Ytorna på lamellerna blir kärva, lamellerna blir smutsiga fortare. Lägg aldrig ner persiennerna i vattenbad, stegbanden kan krympa med sneda lameller som följd.

---